

BÅTINSTRUKS – HEIDRUN

Båten utplasseres i tidsrom fra påske til midten av oktober, med vær og temperatur forbehold. Vi har båtplass nummer 3. Kontakt eventuelt hytteansvarlig.

1. Årer, bensintank og kanner oppbevares i kjeller. Nøkler henger i nøkkelskap ved siden av sikringskap. HUSK dødmannssnor til motor.
DENNE SKAL FESTES TIL FØRER OG ALLTID BRUKES.
2. Bensin: 95 oktan som blandes med 1% olje – godkjenningsgrad TC-W3
1 desiliter pr. 10 liter, tanken rommer 24 liter.
3. Husk oppvarming av motor før bruk – se instruksjonsbok side 3 – 20
4. Feilsøkingstabell – se instruksjonsbok del 5
5. Når båten fortøyes skal bensintank, bensinslange og årer tas med. HUSK å vippe opp motor.
6. Etter bruk skal båten rengjøres og kontrolleres at den er forsvarlig fortøyd. Båten er selvlensende, så HUSK å kontrollere at kranen er åpen etter bruk.

HUSK PÅBUD OM BRUK AV REDNINGSVEST.

Båttype: ASKELADDEN 430

Motor: YAMAHA 9,9 hk.

GOD TUR !!